

Tester bankovek MONIRON Dec POS



Tester bankovek MONIRON Dec POS

Detektor MONIRON DEC automaticky provádí komplexní ověřování bankovek a poskytuje jasný výsledek testu bankovky rychle, bez zvláštních znalostí o typu ochran před falešnými bankovkami. Detektor je vybaven jedním z nejnovějších systémů spektrální analýzy technologie "Redtooth". Tato technologie umožňuje zkontrolovat bankovku za méně než 1 sekundu a přitom sčítat nominální hodnoty kontrolovaných bankovek. Detektor je určen pro použití v pokladnách, bankách, směnárnách, kancelářích a všude tam kde se pracuje s hotovostí. Prostřednictvím připojení k PC je možné uložit a vytisknout podrobné výsledky detekce a počítání. Detektor je kompaktní a nezabere mnoho místa na pracovní ploše.

Klíčové vlastnosti:

- Měny ve standardním testeru: EUR, CZK
- Kontroluje všechny orientace bankovek
- Vysoká rychlost ověření až 100 bankovek / min.
- Spektrální analýza "Redtooth"
- Infračervené detekce
- Magnetická detekce
- Ultrafialové detekce
- Detekce optické hustoty
- Detekce velikosti bankovek
- Optická a zvuková indikace falešných bankovek
- Automatické přepínání načtené měny
- Kompaktní rozměry

Technická specifikace:

Ověření rychlosti, bankovka / min (max)	60 (100)
Napájecí napětí V.....	12
Spotřeba proudu mA	800
Napájecí adaptér	100-240V, 50/60Hz (AC adaptér)
Provozní teplota, °C..	+10°C- 40°C
Celkové rozměry (d / š / h) mm	158x136x83
Hmotnost, kg	0,5

Popis:



Provoz:

1. Pomocí dodávaného AC adaptéru připojte detektor k síti 100-240V 50/60Hz .Stiskněte dlouze (cca 3 sekundy) tlačítko zap/vyp. Po krátkém autotestu je detektor připraven k provozu.

POZOR! Detektor neumísťujte na přímé sluneční světlo! Odrazem tohoto světla mohou být pravé bankovky detekovány jako falešné.

2. Postupně vkládejte bankovky do detektoru. **Dbejte na to, aby jste bankovky vkládali při pravém okraji detektoru VŽDY LÍCNÍ STRANOU BANKOVKY NAHORU (CZK lze oboustranně).**
3. Na falešnou, nebo poškozenou bankovku tester upozorní akustickým signálem a zobrazením příslušné barvy signálky.
4. Po skončení ověřování bankovek detektor vypnete dlouhým (cca 3 sekundy) stiskem tlačítka vyp/zap.

Verifikátor MONIRON DEC MULTI pracuje jako zcela autonomní zařízení a umožňuje tak na dnes maximální možné technické úrovni vyhodnotit pravost bankovek CZK, EUR bez jakýchkoli požadavků na znalosti a zkušenosti obsluhy v oblasti ochrany a bezpečnostních markantů měny.

Pokud jde o CZK, byl verifikátor úspěšně testován a je schopen zachytit všechny současné padělky CZK měny (vztaheno k roku 2015).

Pokud jde o EUR, byl verifikátor testován ECB a disponuje příslušnou certifikací.

Montáž a údržba

1. Při výběru místa pro montáž detektoru, se vyhněte nerovnosti, vodě a blízkosti nebezpečných předmětů.
2. Neinstalujte detektor v místech, kde by mohl být ovlivňován přímým slunečním zářením, silnými vibracemi a prachem.
3. Použijte adaptér dodávaný s přístrojem.
4. V případě, že detektor byl udržován po dlouhou dobu v chladu, nechte jej před zapnutím temperovat při pokojové teplotě po dobu nejméně 6 hodin.
5. Vypněte detektor, když není používán delší dobu během dne .

